1、基本概念

模拟舵机:需要不断的发送目的地 PWM 信号,才能旋转到指定位置。例如:我现在让它旋转 90 度,我就需要不断的发送 90 度的 PWM 信号直到到达指定位置才能停止。我们使用的 SG9 0 就是一个模拟舵机

数字舵机:只需给一个目的地 PWM 信号,即可旋转到指定位置。例如:我现在让它旋转 90 度,我只需要发送一次 90 度的 PWM 信号,它就可以旋转到 90 度。

PWM 信号: PWM, 英文名 Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制缩写,它是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(包含形状以及幅值),对模拟信号电平进行数字编码,也就是说通过调节占空比的变化来调节信号、能量等的变化。

占空比: 在一串理想的脉冲序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值. 例如: 脉冲宽度 1s,信号周期 4s 的脉冲序列占空比为 0.25。

1. 舵机简介

在机器人机电控制系统中, 舵机控制效果是性能的重要影响因素。 舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构, 其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。


舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在高档遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。

2. 工作原理

控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。当然我们可以不用去了解它的具体工作原理,知道它的控制原理就够了。就像我们使用晶体管一样,知道可以拿它来做开关管或放大管就行了,至于管内的电子具体怎么流动是可以完全不用去考虑的。


3.180 度舵机的控制

舵机的控制一般需要一个 20ms 左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为 0.5ms~2.5ms 范围内的角度控制脉冲部分。那么对应的控制关系是这样的:



4.90 度舵机的控制

90 度舵机与 180 度舵机主要区别是同样的占空比对应的角度不同,对应的控制关系是这样的:



舵机输出转角与输入信号脉冲宽度的关系

4.360 度舵机的控制

360 度舵机可以 360 度旋转,因此与 180 度舵机有相当大的区别,首先 360 度舵机不能够控制旋转角度,一般的舵机是给一个特定的 PWM,舵机会转到相应的角度,而 360 度舵机是只能够控制方向和旋转转速,所以 360 度舵机给定一个 PWM,会以特定的速度和方向转动。PWM 信号与 360 舵机转速的关系:

- 0.5ms----正向最大转速;
- 1.5ms-----速度为 0;
- 2.5ms-----反向最大转速。